

Änderung an den BOS-Digitalfunkgeräten im Bereich der ILS Coburg (permanente Statusanzeige + Menüaktualisierungen) Integrierte Leitstelle / TTB KVB



Mit Installation des durchgeführten Softwareupdates 10.24-003 bei BOS-Digitalfunkgeräten (HRTs, MRTs und FRTs) sind folgende Neuerungen verfügbar:

1. Bedieneroberfläche im neuen Design

👻 – 6 📈	□ * • • 1]]
TMO: 6558296	14:49
Status	
SERV_LIF	
Kw: 1782	
📹 Favoriten	
Schrift	Smart M

"Kw:" für die Kurzwahl der Gesprächsgruppe, in der sich das Gerät aktuell befindet.

Die Akkuanzeige sowie die Signalstärke befinden sich jetzt mit in der oberen Infoleiste.

2. Lautstärke HRT/MRT



Der Lautstärke Pegel wird nun bei den HRT's auch linksseitig, genau wie bei den MRT's eingeblendet.

3. Statusleiste



Im neuen Roten Balken mit der Bezeichnung "Status" wird ab Mitte des Jahres 2021 die aktuelle FMS Statusmeldung angezeigt. Lediglich die Bestätigung des Sprechwunsches kommt über eine Popup Nachricht. Die Sprechaufforderung kommt wie im rechten Bild zu sehen als Popup Meldung.



4. Displayeinstellung Menüstil



Über den Menüpunkt Displayeinstellungen kann der Benutzer nun zwischen den Menüansichten "Icon" und "Registerkarte" wählen.

⊡ † nil
telle 15:47
Ja C
ngen

Die Kurzwahl der Anrufgruppen für Feuerwehr Suhl und Saalfeld hat sich geändert:

SLF_LtS_Fw = neue KW: 6706 ; SHL_LtS_Fw = neue KW: 6703



Änderung an den BOS-Digitalfunkgeräten im Bereich der ILS Coburg (permanente Statusanzeige + Menüaktualisierungen) Integrierte Leitstelle / TTB KVB



5. Displayeinstellung Hintergrundbeleuchtung



In den Displayeinstellungen kann der Benutzer auch die Hintergrundbeleuchtung verändern. Über den Drehknopf dürfen sieben Helligkeitsstufen gewählt werden. Außerdem kann die Beleuchtung über die linke Kontext-Taste ("Umschalt") aktiv oder inaktiv geschalten werden.

6. Vibrationseinstellung



In den Geräteeinstellungen kann über den Punkt "Signaltöne" die Vibrationseinstellung vorgenommen werden. Über die linke Kotext-Taste ("Umschalt") können die gewünschten Punkte mittels des Hakens aktiviert oder deaktiviert werden.

7. Funkgruppen



Neu ist ebenfalls der Menüpunkt "Funkgruppen". Hier kann der Benutzer zwischen dem Punkt "Ordner" mit den sämtlichen unterteilten Rufgruppen und dem Punkt "Heimatgruppe" (selbe Funktion wie die Raute taste) wählen. Über die linke Kontext-Taste kann der Benutzer bei Bedarf die Heimatgruppe (#-Taste) selbst vordefinieren.

8. Totmann Menü



Im Menüpunkt "Totmann ein/ aus" kann die Totmann Funktion ein- und ausgeschaltet werden. Dies ist auch weiterhin über das Smart Menü möglich (6: Totmann aus, 7: Totmann ein).

9. Betriebsartwechsel mittels Rufgruppenwahl



Mit dem neuen Update erfolgt ein automatischer Betriebsartwechsel bei der Wahl einer Rufgruppe aus dem anderen Modus. <u>Beispiel:</u> Das Gerät befindet sich im Direktbetrieb (DMO) auf der Gruppe *307_F*, der Bediener tippt die Kurzwahl *"1782" (FW_LIF)* ein und bestätigt dies mit der PTT-Taste.

Es erfolgt selbständig der Wechsel in den Netzbetrieb (TMO) zur ausgewählten Gruppe.